


LC20-T03NP LC20-BL02NP
 LC20-T03P LC20-BL03NP
 LC20-BL02P LC20-BL03P
 LC20-T02NP LC20-L03NP
 LC20-T02P LC20-L03NP




9 הוראות הפעלה:

דגם מכני:



דגם דיגיטלי:



1. הזרם מים למתקן והמתן עד ליציאת מים מברז מים חמים.
2. חבר את תקע החשמל לשקע.
3. הדלק את המתקן במתג מאחור, הצג הדיגיטלי יראה את הזמן והטמפרטורה.
4. מצב חימום: להדלקה לחץ על לחיץ HEAT והחיווי ירצד, לכיבוי לחץ כ-10 שניות על הלחיץ HEAT להפסקת מצב החימום.
5. מצב קירור: להדלקה לחץ על לחיץ COOL והחיווי ירצד, לכיבוי לחץ על הלחיץ COOL להפסקת מצב הקירור.

10 מדרוך שימוש:

א. קביעת טמפרטורת חימום רצויה

לחץ על SELECT, טמפרטורת החימום תהבהב. להעלאת טמפרטורה יש ללחוץ על HEAT ולהורדה יש ללחוץ על COOL. לאחר הכיוון המתן מספר שניות.

ב. קביעת טמפרטורת קירור רצויה

לחץ על SELECT ולאחר מכן MODE, טמפרטורת הקירור תהבהב. להורדת הטמפרטורה יש ללחוץ על COOL. להעלאת טמפרטורה לחץ על HEAT. בסיום נא להמתין עד שהטמפרטורה תפסיק לרצד.

ג. כיוון השעון

לחץ על SELECT ולאחר מכן פעמיים MODE, צג השעות יבהב. להעלאת השעה לחץ על HEAT, להורדת השעה לחץ COOL. לאחר כיוון השעות לחץ SELECT ואז יבהבו הדקות. להעלאת הדקות לחץ HEAT ולהורדת הדקות לחץ COOL. לאחר מכן המתן עד שיפסיק להבהב.

ד. כיוון הדלקת המכשיר

לחץ על SELECT ולאחר מכן שלוש פעמים על MODE. אח"כ פעל לפי הפעולות המצוינות בסעיף ג'.

ה. כיוון הפסקת המכשיר

לחץ על SELECT ולאחר מכן ארבע פעמים על MODE, לאחר מכן עשה את הפעולות המצוינות בסעיף ג'.

ו. כדי ללחוץ על כפתור רתיחה REBOIL יש להמתין שטמפרטורת המים החמים על הצג תגיע למקסימום.

במכשיר זה ניתן להתקין התקן ייחודי המאפשר שימוש בשבתות וחגים.

הערה חשובה: מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

יצרן: SUZHOU OASIS ELECTRONIC CO. LTD.
יבואן בלעדי: א. תבור סחר בע"מ
כתובת: האשלג 18, חיפה
טל: 04-8411190
שנת יצור: 2023/24/25/26
אתר: www.tavor-trade.com

ההתקנה תעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד.
 בכל מצב של ליקוי בתפקוד הבר
 יש לנתקו באופן מיידי מזרם החשמל והמים

היבואן מסיר מעצמו כל אחריות משימוש
 לא תקין במוצר או מנוק כתוצאה מלחץ
 מים גבוה. תודה שבחרת לקנות אחד
 ממוצרינו, המוצר הנ"ל דורש טיפול שוטף
 ע"י טכנאי מוסמך

הוראות התקנה והפעלה

למערכות חימום וקירור מי שתייה
 מרחיק טעם וריח מקבוצת I
 (מרחיק 75% כלור לפחות)



צמת
 מאושר לשימוש
 בשבת וחגים
 למים הקרים בלבד
 (לחצן יעודי)



אזהרה!

בכל מקרה כשיש הודעות ממושרד
הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר
מחדל תברואתי, יש להרתיח את מי
השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם.

נתוני המערכת:

- לחץ עבודה:** 4 - 1.5 אטמוספרות (400-150kPa)
- ספיקה למים קרים:** 4 ליטר לשעה
- ספיקה למים חמים:** 5 ליטר לשעה
- מידות התחברות:** 1/2" - 3/4"
- טמפרטורת מים חמים:** מעל ל- 85°C
- טמפרטורת מים קרים:** מתחת ל- 10°C
- מתח עבודה:** 230V-50HZ
- הספק חימום:** 500W
- הספק קירור:** 85W
- הספק כללי:** 585W
- לחץ מים (לאחר התקנת מקטין לחץ):**
הינו 4 בר (400kPa). **סוג חיבור:** Y

5 הוראות התקנה:

מיקום המערכת

- יש למקם את המערכת במקום עם משטח ישר ויבש.
- יש למקם את המערכת במקום מוצל ומוגן מפני השמש ובמרחק של 20 ס"מ לפחות מהקיר האחורי.
- מומלץ להתקין את המערכת במקום המרוחק ממוצרי חשמל אחרים כדי למנוע נזק בלתי צפוי כגון הצפה, התחממות יתר וכדי למנוע קליטת חום ממוצרים קרובים וכו'.
- פתח את ברזי המים והזרם בהם מים עד להעלמות בועות האויר ויציאת מים.
- חבר את החשמל למערכת.
- הפעל מפסק מים קרים ולאחר כ- 5 דקות הפעל מפסק מים חמים.

- המכשירים מיועדים לעבוד בטמפרטורת סביבה בין 5°C - +35°C.
- אביזרים נלווים: שוקת איסוף ניתנת להסרה.
- המכשיר מיועד להתקנה פנימית.
- יש להשתמש במערכת החדשות של צינורות גמישים המסופקים עם המכשיר ואין לעשות שימוש חוזר במערכת הישנות של צינורות גמישים.

7 חיבור המערכת:

- בחר ברז נוח לחיבור הזנת המים למערכת, הוסף ברז ניתוק (לצורך שירות/תיקון) וחבר את צינור הזנת המים למערכת.
- במקרה ומצורפת למערכת לטיהור מים יש לחבר ע"פ ההוראות המצורפות לה/ הרשומות עליה, חשוב: לבצע שטיפה של הסננים כ- 20 ליטר לפני חיבורם למערכת.
- הערה חשובה:** בשילוב עם אוסמוזה הפוכה יש להזרים מים רגילים תחילה (למילוי המתקן) ורק אז לחבר לאוסמוזה ע"פ ההוראות.
- פתח באיטיות את ברז הזנת המים, וודא כי אין נזילות מהחיבורים.
- לאחר יציאת המים מהברזים יש להפעיל את מתגי המים החמים והקרים.



8 הערות חשובות:

- סכנה! לא מומלץ להוציא את כבל החשמל.** ע"מ לכבות/או להפעיל את המערכת יש להשתמש במפסקים (12,13).
- אין לנקות את המכשיר עם מים (למניעת התחשמלות) מומלץ לנקות את המכשיר באמצעות מטלית לחה ולאחר מכן יבשו היטב.
- אין לאפשר לילדים קטנים למשוך את ברז המים החמים.
- אין להזיז את המכשיר בגסות או להטות אותו לזווית הגדולה מ- 45°.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לביטחונם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.



4 חלקי המערכת:

- כיסוי עליון
- נורת בקרה חימום
- נורת בקרה הפעלת מתח
- נורת בקרה קירור
- כפתור ביטחון מים חמים
- לחצן מים קרים
- לחצן מים פושרים
- מגש עודפים
- תא אחסון
- לחצן מים חמים
- מפסק בורר תא אחסון מים
- הדלקת המכשיר
- מפסק on/off
- ריקון מים חמים
- פתיל זינה

2 דגם עומד דיגיטלי/מכני 2 או 3 ברזים:



3 דגם שולחני דיגיטלי/מכני 2 או 3 ברזים:



* אם פתיל זינה ניזוק יש להחליף אותו רק במעבדת שרות המאושרת על ידי היצרן.

4 מאפייני המערכת:

- מערכת זו הינה מערכת הספקת מי שתייה חמים וקרים. ע"מ להתקינה יש לחברה לנק' מים ולנק' חשמל.
- מערכת זו קלה לשירות ולתחזוקה.
- מערכת זו מצוידת במדחס יעיל ורב עוצמה.
- מיכלי המים עשויים מנירוסטה, דבר במפתיח יעילות, איכות ונוחות לטווח ארוך.